



Указания по технике безопасности

- Опасность поражения током. Перед выполнением работ по монтажу или техническому обслуживанию убедитесь, что питание отключено.
- Запрещено эксплуатировать светильник с поврежденным корпусом, рассеивателем, нарушенной изоляцией проводов.
- Запрещено смотреть на источник света светильника с расстояния менее 0,5 м.
- Запрещено самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом.

Распаковка

- Освободите светильник от упаковки и убедитесь в том, что маркировка на светильнике, а также характеристика питания светильника, соответствуют заказу и проекту.
- Убедитесь в комплектности светильника.
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений на корпусе светильника.
- В случае обнаружения дефектов составьте акт рекламации и направьте производителю светильника.

Монтаж светильника

- Светильник устанавливается на закладную деталь. Монтажная схема приведена на рисунке 1.
- При установке закладной контролируйте положение фланца закладной. Фланец должен располагаться горизонтально.
- После установки светильника на закладную, рекомендуется фланец светильника укрыть грунтом (материалом покрытия).






Рисунок 1. Схема установки светильника.

Электроподключение светильника

— Все электросоединения светильника должны быть защищены способом, обеспечивающим герметичность, в соответствии с СП 76.13330.2016.

— При подключении в линию более 20 светильников каждый светильник необходимо укомплектовать автоматом токовой защиты.

— Подключение светильника к питающей сети 230 В/50 Гц.

— Назначение проводов светильника.

	Цвет	Назначение
	Бело-коричневый	L
	Синий	N
	Желтый	PEN



Эксплуатация светильника

— Эксплуатацию светильника производите в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Очистку светового окна светильника производите по мере его загрязнения, но не реже двух раз в год. Очистку осуществляйте слабым щелочным мыльным раствором типа дезоксил.

Внимание! Очистку светильника производите только при отключенном питании.

